

## **Gratis Handleiding Polyvine Beits**

[www.shabbytreats.com](http://www.shabbytreats.com)

### **Vorbereiding voor het aanbrengen van Polyvine Beits**

De ondergrond moet droog zijn en ook vrij van vetten, was, siliconen en stof. Nieuw hout en onbehandeld hout moet goed worden gedroogd voordat u de beits aanbrengt. Geïmpregneerd hout goed laten drogen alvorens te beitsen. Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 18%. Oude beitslagen eerst verwijderen met schuurpapier van korrel 60/80. Zorg ervoor dat het oppervlak droog en stofvrij is. Vul voordat u gaat beitsen alle voegen, scheuren en spijkergaten met hoogwaardige polyurethaan of acryl, vóór u start met het beitsen. Zodat er geen vochtophoping kan ontstaan.

### **Polyvine Beits aanbrengen**

Breng de Polyvine Beits royaal aan met een synthetische kwast van goede kwaliteit, deze zijn op onze site te koop bij Verniskwasten.

### **Opgelet**

Sommige houtsoorten hebben een open nerf structuur. Zorg dat u bij het beitsen deze nerf goed vult met Beits, voordat u een volgende laag beits gaat aanbrengen.

### **Onderhoud van materialen die zijn gebeitst met Polyvine Beits**

Wij raden aan om jaarlijks een controle uit te voeren op schade of andere tekenen van slijtage. Maak het oppervlak schoon en bekijk het goed. Onderhoud is iedere is gewenst elke 3 tot 4 jaar

### **De Polyvine Beits Gebruiksaanwijzing**