

Annie Sloan Pearlescent Glaze gratis handleiding

www.shabbytreats.com

Annie Sloan Pearlescent Glaze is een op waterbasis reflecterend decoratieve afwerking. Het is geschikt voor zowel het gebruik voor geverfde als ongeverfde meubels voor binnenhuis Maar u kunt het ook gebruiken op trappen vloeren en keukens. Maak altijd een proefstukje voor dat je begint met je project.

Hoe breng je Annie Sloan Pearlescent Glaze aan

- De oppervlakte moet droog en stofvrij zijn
- Breng het aan met een Verniskwast
- Je kan het aanbrengen in 1 of twee lagen
- Tussen de lagen moet een droogtijd zitten van minimaal 2 uur
- Je kan het ook mengen met Chalk Paint voor een glinsterend doorzichtig effect
- Je krijgt een mooie glanzende finish
- Na twee uur werk je het af met of Wax of Decorateursvernis (zijdeglans of hoogglans)

Eigenschappen Annie Sloan Pearlescent Glaze

- Elk blik van 250ml heeft een dekking van ongeveer 6m²
- Droogtijd ongeveer twee uur, afhankelijk om tempatuur
- Pearlescent Glaze is niet geschikt voor buiten
- Pearlescent Glaze voor keukens afwerken met Decorateursvernis
- Pearlescent Glaza voor trappen en vloeren afwerken met Vloervernis