

## **Gratis Handleiding Polyvine Buitenlak**

**[www.shabbytreats.com](http://www.shabbytreats.com)**

### **Algemene info voor u aan de slag gaat met Polyvine Buitenlak**

Het hout moet droog zijn en vrij van onzuiverheden, was, olie, vet en harsen. Het hout moet kunnen acclimatiseren aan zijn eindomgeving. Het vochtgehalte mag niet meer dan 18% zijn voordat u het aanbrengt. Ontvet vette houtsoorten met een synthetische verdunner. Bepaalde houtsoorten bevatten een hoog niveau van natuurlijke houtafscheiding en naaldhout kan zeer harsachtig zijn. Harsachtige afzettingen moeten afgeschraapt worden. Eventuele overgebleven resten moeten verwijderd worden met een synthetische verdunner. Draag hierbij oog- en handbescherming. We raden aan enkel opvulmiddelen speciaal voor hout te gebruiken.

### **Onbehandeld en verweerd hout**

Onbehandeld hout kan verontreinigd zijn. Alle verontreinigingen en freeswerk moeten verwijderd worden door te schuren met schuurpapier korrel 80/120 op verticale en 60/80 korrel op horizontale oppervlakken. Schimmels, pollen of sporen die niet verwijderd worden en onder de Vernis/Lak blijven zitten, zullen zorgen dat het oppervlak verkleurt bij blootstelling aan vocht. Hout moet behandeld worden met een houtrot en schimmel product zoals aangegeven door de fabrikant. Wanneer een oppervlakkige toepassing van houtrot en antischimmel product op zachthout en hardhout nodig wordt geacht, zoals op houtsoorten van Duurzaamheidsklasse 4 of 5 (ref B SEN 350-2: 1994), breng dan 2 lagen van het specifieke product aan. Deze behandelingen moeten volledig droog zijn voor het aanbrengen van de Polyvine Buiten Hout Vernis Lak. Gebruik geen Polyvine Buiten Hout Vernis Lak op ondergronden die een waterafstotende voorbehandeling hebben gehad. Gebruik enkel roestvrij stalen schroeven, spijkers en bevestigingen.

### **Geverfd hout**

Verwijder de oude verflaag met schuurpapier korrel 60/80. Zorg dat het oppervlak droog en stofvrij is en volg daarna de instructies onder "Onbehandeld en verweerd hout".

### **Voorbehandeling**

Het indringen van water in het hout zal vlekken geven en schimmelgroei bevorderen. Dit zal lelijke vlekken geven onder de transparante Vernis/Lak. Vul voor het aanbrengen van de Vernis/Lak alle verbindingen, scheuren en nagelgaten met een polyurethaan of acrylvulmiddel van goede kwaliteit. Zorg ervoor dat glaslatten en opening goed afgedicht worden zoals voorgeschreven door de fabrikant. Vermijd dat er gebieden kunnen ontstaan waar water zich kan opstapelen. Uitzetten en krimpen van het hout of verkeerde voorbereiding kunnen er voor zorgen dat er water in het hout komt. Zo zal het water in het hout verkleuring veroorzaken en de vernis/lak doen barsten. Beschadigde delen moeten opnieuw geschuurd en behandeld worden.

## **Polyvine Buitenlak aanbrengen**

Breng de Polyvine Buiten Hout Vernis/Lak royaal aan met een synthetische kwast van goede kwaliteit, deze zijn op onze site te koop bij Verniskwasten. Volg de richting van de nerven. Tussen het aanbrengen van de lagen moet een droogtijd zitten van 4 uur. Het beste kunt u de Buitenlak aanbrengen bij een buiten temperatuur tussen 10 en 30°C. Niet aanbrengen in direct zonlicht en bij regen.

## **De handleiding voor Polyvine Buitenlak**